

## Front side

## Back side

CZ
Uživatelská příručka
SWISSTEK

### POWER BANK 10000 mAh WORX PRO

**Obsah balení**  
Power Bank, Manuál, Dobíjecí kabel

**Specifikace:**  
Kapacita: 10,000 mAh (3,7V, 37 Wh)  
Typ baterie: Li-Polymer  
Dimenze: 14,6 x 6,8 x 1,6 cm  
Hmotnost: 220 g  
Materiál: Ohrobovaný plast ABS + Polycarbonát  
Indikátor stavu náplně: LED dioda  
Kabel: USB-A / USB-C, 2A, 0,4m  
- Vstup: USB-C 5V DC 2.1A / Max. 10.5W  
- Výstup: USB-A 5V DC 2.1A / Max. 10.5W  
2. USB-A 5V DC 2.1A / Max. 10.5W  
Pikot náplně součástí náplně zařízení, 10.5W se rozdílí.

**Po obdržení produktu postupujte podle níže uvedených kroků.**  
1. Před prvním dobíjením používejte pouze power bank a nabíječku kabelem zařazenými, dokud se power banka nevyčerpá. Během tohoto používání nedobíjejte power banku.  
2. Power banka doplňuje do plné kapacity. Během tohoto procesu, nedobíjejte žádné další zařízení z Mio power banky.  
3. Někdy může z procesoru 5 - 8 min. Tento procesor namontuje baterie power banky, zpravení se zobrazí zbytkující kapacity a získáte tím plnou maximální kapacitu.

**Často kladené otázky**

**\* Když se nenabíjí Power Bank:**  
- Zkontrolujte, zda jsou použité kabel, nabíječka nebo adaptér funkční.  
- Pokud ne, vyberte kompatibilní komponenty pro nabíjení.

**\* Když se nenabíjí telefon:**  
- Ujistěte se, že je Power Banka zapnutá a že je v ní ještě dostatek energie.  
- Pokud jsou vše uvedené údaje v pořádku, obraťte se na odeslatel prodávající, který vám pomůže.

**Upozornění**  
1. K dílům tohoto výrobku nepoužívejte železné štítky prostředky.  
2. Nevytvářejte tento výrobek žádným způsobem jako jsou sporná, africká skuzné štítky, ohně, atd.  
3. Nepoužívejte tento výrobek do ohně, aby nedošlo k výbuchu.  
4. Nepokoušejte se tento výrobek rozobírat za účelem provedení jakýchkoli úprav.  
5. Nepoužívejte tento výrobek na otevření.  
\*Výrobce nepřebírá odpovědnost za škodu, kterou způsobí výrobek při jejím nesprávném používání.

EN
User guide
SWISSTEK

### POWER BANK 10000 mAh WORX PRO

**Package includes:**  
Power Bank, User guide, Cable

**Specifications:**  
Capacity: 10,000 mAh (3.7V, 37 Wh)  
Battery Type: Li-Polymer  
Dimensions: 14.6 x 6.8 x 1.6 cm  
Weight: 220 g  
Material: Fire-resistant plastic ABS + polycarbonate  
Charge status indicator: LED light  
Cable: USB-A / USB-C, 2A, 0.4m  
- Input: USB-C 5V DC 2.1A / Max. 10.5W  
- Output: USB-A 5V DC 2.1A / Max. 10.5W  
2. USB-A 5V DC 2.1A / Max. 10.5W  
If you are charging multiple device at the same time, the 10.5W will split.

**After receiving the product, follow the steps down below:**  
1. Before charging for the first time, please use the power bank to charge your devices until the power bank is discharged. Do not charge the power bank during this use.  
2. Charge the power bank to the full capacity. During this process, do not charge any other devices from this power bank.  
3. Do the 2nd step 5 - 8 times. This process will format the power bank batteries, it will become more precise display the remaining capacity and get the maximum capacity.

**FAQ**

**\* What to do if the power bank does not charge itself?**  
- Check if the used cable or charger (adapter) is functional.  
- If not, please use compatible charging components.

**\* What to do if your device is not charging from the power bank?**  
- Check if the charging cable used is functional and the power bank has enough capacity.  
- If the above points are correct, please contact the seller where you purchased the power bank.

**Warning**  
1. Never use caustic cleaning agents to clean this product.  
2. Do not expose this product to heat sources such as stoves, direct sunlight, fire and similar heat sources.  
3. Do not throw this product into the fire to avoid explosion.  
4. Do not attempt to disassemble this product for any modification.  
5. Do not use this product in open rain.  
\*The manufacturer does not assume responsibility for damage caused by the product due to its incorrect use.

PT
Manual de Instruções
SWISSTEK

### POWER BANK 10000 mAh WORX PRO

**Embalagem inclui**  
Power Bank, Manual de instruções, cabo

**Especificações:**  
Capacidade: 10,000 mAh (3,7V, 37 Wh)  
Tipo de bateria: Li-Polymer  
Dimensões: 14,6 x 6,8 x 1,6 cm  
Peso: 220 g  
Materiais: Plástico atóxico ABS + policarbonato  
Indicador de status de carga: LED  
Cabo: USB-A / USB-C, 2A, 0,4m  
- Entrada: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
- Saída USB-A1: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
- Saída USB-A2: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
- Saída USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
Se estiver a carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, os 10,5W serão divididos.

**Após receber o produto, siga os passos abaixo descritos:**  
1. Antes de começar pela primeira vez, utilize o banco de potência para carregar os seus dispositivos até que o banco de potência esteja descarregado. Não carregue o banco de potência durante este processo.  
2. Carregue o banco de potência até à capacidade total. Durante este processo, não carregue nenhum outro dispositivo a partir desta powerbank.  
3. Execute o segundo passo 5 a 8 vezes. Este processo irá formatar a bateria, tornando-a mais precisa a exibir a capacidade restante e obter a capacidade máxima.

**FAQ**

**\* O que fazer se o powerbank não carregar sozinho?**  
- Verifique se o cabo ou carregador (adaptador) utilizado está funcional.  
- Caso contrário, experimente outros componentes compatíveis.

**\* O que fazer se o seu dispositivo não estiver a carregar?**  
- Verifique se o cabo de carregamento utilizado está funcional e se o power bank tem capacidade suficiente.  
- Se os pontos acima estiverem corretos, entre em contato com o vendedor onde o comprou.

**Aviso**  
1. Nunca use agentes de limpeza causticos para limpar este produto.  
2. Não expoe este produto a fontes de calor, como fogões, luz solar direta, fogo e fontes de calor semelhantes.  
3. Não jete este produto no fogo para evitar explosões.  
4. Não tente desmontar este produto para qualquer modificação.  
5. Não use este produto sob chuva aberta.  
\*O fabricante não assume responsabilidade por danos causados ao produto devido ao seu uso incorreto.

HR
Korisnički priručnik
SWISSTEK

### POWER BANK 10000 mAh WORX PRO

**Paket uključuje**  
Power Bank, Korisnički priručnik, kabel

**Specifikacije:**  
Kapacitet: 10,000 mAh (3,7V, 37 Wh)  
Baterijski tip: Li-Polymer  
Dimenzije: 14,6 x 6,8 x 1,6 cm  
Težina: 220 g  
Materijal: Plastični materijal ABS + Polycarbonat  
Indikator stanja napune: LED  
Kabel: USB-A / USB-C, 2A, 0,4m  
- Ulaz: USB-C 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
- Izlaz: USB-A 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
2. USB-A 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
Ako punite više uređaja istovremeno, 10,5W će se podijeliti.

**Nakon primitka proizvoda, slijedite sljedeće korake:**  
1. Prije prvog punjenja priključite power bank za punjenje uređaja dok se power bank ne isprazni. Nemojte puniti power bank tijekom ovog postupka.  
2. Napunite power bank do punog kapaciteta. Tijekom ovog procesa, nemojte puniti druge uređaje iz ovog power banka.  
3. Ponovite drugi korak 5 - 8 puta. Ovaj proces će formatirati baterije power banka, pružit će precizniji i postići ćete maksimalni kapacitet.

**FAQ**

**\* Što učiniti ako se power bank ne puni sam od sebe?**  
- Provjerite je li korišten kabel ili priključak (adaptir) funkcionalan.  
- Ako nije, molimo koristite kompatibilne komponente za punjenje.

**\* Što učiniti ako se vaš uređaj ne puni iz power banka?**  
- Provjerite je li korišten kabel za punjenje funkcionalan i ima li power bank dovoljno kapaciteta.  
- Ako su gumbi točke ispravni, molimo kontaktirajte proizvođača kod kojeg ste kupili proizvod.

**Upozorenje**  
1. Nikada ne koristite korozivna sredstva za čišćenje ovog proizvoda.  
2. Nemojte izložiti ovaj proizvod izravno toplini poput štednjaka, otvorene sunčeve svjetlosti, vatre ili sličnih izvora topline.  
3. Nemojte bacati ovaj proizvod u vatru kako biste izbjegli eksploziju.  
4. Nemojte pokušavati rastavljati ovaj proizvod radi bilo kakve modifikacije.  
5. Nemojte koristiti ovaj proizvod na otvorenom prostoru.  
\*Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom uporbom proizvoda.

HU
Használati útmutató
SWISSTEK

### POWER BANK 10000 mAh WORX PRO

**A csomagolás tartalma**  
power bank, használati útmutató, kábel

**Specifikációk:**  
Kapacitás: 10,000 mAh (3,7V, 37 Wh)  
Batteriatípus: Li-Polymer  
Méret: 14,6 x 6,8 x 1,6 cm  
Tömeg: 220 g  
Anyag: Gyújtás ellenálló ABS + polikarbonát  
Töltési állapotjelző: LED lámpa  
Kábel: USB-A / USB-C, 2A, 0,4m  
- Bemenet: USB-C 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
- Kimenet: USB-A 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
2. USB-A 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
Ha több eszközt töl egyszerre, a 10,5W megoszt.

**A termék megvásárlása után kövesse az alábbi lépéseket.**  
1. Az első töltés előtt kérjük, használja a power bankot az eszközök töltésére, amíg a power bank le nem merül. Ne töltse a power bankot a használata során.  
2. Töltse fel a power bankot a teljes kapacitáig.  
3. Végezze el a 2. lépést 5-8 alkalommal. Ez a folyamat formázza a power bank akkumulátorát, pontosabban fogja megjeleníteni a fennmaradó és a maximális kapacitást.

**FAQ - Gyakran ismételt kérdések**

**\* Mi a teendő, ha a power bank nem tölti fel magát?**  
- Ellenőrizze, hogy a használt kábel vagy töltőkábel működőképes-e.  
- Ha nem, kérjük, használjon kompatibilis töltőkomponenst.

**\* Mi a teendő, ha a készülék nem töltődik a power bankról?**  
- Ellenőrizze, hogy a használt töltőkábel működőképes-e, és a tápellátás elegendő kapacitással rendelkezik-e.  
- Ha a fenti pontok helyesek, forduljon ahhoz az eladóhoz, ahol a power bankot vásárolta.

**Figyelmeztetés**  
1. Soha ne használjon erős hatóanyagú tisztítószert a termék tisztításához.  
2. Ne tegye ki a terméket közvetlen hőforrásnak, például tűzhelynek, közvetlen napfénynek, lángnak, tűz forrásnak stb.  
3. A termékbe ne dobjon tárgykat, ne dobja a terméket tűzbe.  
4. Ne kísérletezzen meg szétszerelni azt a terméket semmilyen módosítás céljából.  
5. Ne használja ezt a terméket nyílt esőben.  
\*A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért.

RO
Ghidul utilizatorului
SWISSTEK

### POWER BANK 10000 mAh WORX PRO

**Pachetul include**  
Bateria externa, ghid de utilizare, cablu

**Specificații:**  
Capacitate: 10,000 mAh (3,7V, 37 Wh)  
Tip baterie: Li-Polymer  
Dimensiune: 14,6 x 6,8 x 1,6 cm  
Greutate: 220 g  
Materiale: plastic rezistent la foc ABS + policarbonat  
Indicador de stare de incarcare: Lumina LED  
Cablul: USB-A / USB-C, 2A, 0,4m  
- Inerare: USB-C 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
- Inerire: USB-A 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
2. USB-A 5V DC 2,1A / Max. 10,5W  
Dacă încărcați mai multe dispozitive în același timp, cei 10,5W se vor împărtși.

**După primirea produsului, urmări pașii de mai jos.**  
1. Înainte de a încărca pentru prima dată, vă rugăm să utilizați power bank-ul pentru a vă încărca dispozitivul până când power bank-ul este descărcat. Nu încărcați power bank-ul în timpul acestui utilizare.  
2. Încărcați power bank-ul la capacitatea maximă. În timpul acestui proces, nu încărcați nicio alt dispozitiv de la această baterie externă.  
3. Faceți al 2-lea pas de 5 - 8 ori. Acest proces va formata bateriile externe, va deveni mai precisă afișarea capacității rămase și va obține capacitatea maximă.

**FAQ**

**\* Ce să faci dacă BATERIA EXTERNĂ nu se încarcă singură?**  
- Verificați dacă cablul încărcătorului este funcțional.  
- Dacă nu, vă rugăm să utilizați componente de încărcare compatibile.  
**\* Ce trebuie să faceți dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă de la bateria externă?**  
- Verificați dacă cablul de încărcare folosit este funcțional și dacă bateria externă are capacitate suficientă.  
- Dacă punctele de mai sus sunt corecte, vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ați achiziționat bateria externă.

**Alertare**  
1. Nu utilizați niciodată agenți de curățare caustici pentru a curăța acest produs.  
2. Nu expuneți acest produs la surse de căldură, cum ar fi foc, lumina directă a soarelui, focul sau de căldură asemănătoare.  
3. Nu aruncați acest produs în foc pentru a evita explozia.  
4. Nu încercați să dezmontați acest produs pentru nicio modificare.  
5. Nu utilizați acest produs în ploaie deschisă.  
\*Proizvođaču nu je isporučena odgovornost za štete nastale zbog nepravilne upotrebe ovog proizvoda.