

Front side

CZ Uživatelská příručka

POWER BANK 20000 mAh WORX PRO ČERNÁ

Obsah balení
Power Bank, manuál, kabel

LED indikátor nabití
Indikátor zůstává zvyklý nepatrně tmavě zařazen.

- 100% 100%
- 75% 75%
- 50% 50%
- 25% 25%
- 0% 0%

Specifikace:
Kapacita: 20 000 mAh (3,7V, 74 Wh)
Typ baterie: Li-Polymer
Dimenze: 14,8 x 6,8 x 2,8 cm
Hmotnost: 408 g
Materiál: Živocísný plast ABS + Polycarbonát
Indikátor stavu nabití: LED diody
Kabel: USB-A - USB-C, 2A, 0,4m

Vstup:
USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Výstup:
1. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W
2. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Pokud nabíjíte současně několik zařízení, 10,5W se rozdílí.

Po obdržení produktu postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Před prvním dobitím používejte prostě power banku a nabíjení Vámiš zařízení, dokud se power banka nenabije a na LED indikátor se nezobrazí 0%. Během tohoto používání nedobíjete power banku.
2. Power banka dobíjí do plné kapacity, dokud se na LED indikátor nedobíjí 100%. Během tohoto procesu, nedobíjete žádné další zařízení z této power banky.
3. Každé 2 z provedení 1-8 krát. Tento proces formátuje baterie power banky, zřízení se zobrazí zbytkový kapacity a získáte tím plnou maximální kapacitu.

Často kladené otázky

Když se nenabíjí Power Bank:
Zkontrolujte, zda jsou správně kabel, nabíječka nebo adaptér funkční.
Pokud ne, vyberte kompatibilní komponenty pro nabíjení.

Když se nenabíjí telefon:
Ujistěte se, že je Power Bank zapnutá a že je v ní ještě dostatek energie.
Pokud jsou výše uvedené údaje v pořádku, obraťte se na místního prodejce, který vám pomůže.

Upozornění

- K SÍMNI tohoto výrobku nepoužívejte železné drátové prostředky.
- Nevystavujte tento výrobek odříznutí tagů jako jsou spánek, přímé sluneční záření, ohně, AER.
- Nepoužívejte tento výrobek do ohně, aby nedošlo k výbuchu.
- Nepokoušejte se tento výrobek rozmontovat za účelem provádění jakýchkoli úprav.
- Nepoužívejte tento výrobek na dálku.

*Výrobce nepřebírá odpovědnost za škodu, kterou způsobí výrobek při jejím nesprávném používání.

Back side

HR Korisnički priručnik

POWER BANK 20000 mAh WORX PRO CRNA

Paket uključuje
Power Bank, Korisnički priručnik,kabel

LED zaslon

Indikator napajanja

- 100% 100%
- 75% 75%
- 50% 50%
- 25% 25%
- 0% 0%

Specifikacije:
Kapacitet: 20 000 mAh (3,7V, 74 Wh)
Baterijski tip: Li-Polymer
Dimenzije: 14,8 x 6,8 x 2,8 cm
Materijal: Živocísný plast ABS + polikarbonat
Indikator nivoja napajanja: LED
Kabel: USB-A - USB-C, 2A, 0,4m

Ulaz:
USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Izlaz:
1. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W
2. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Ako punite više uređaja istovremeno, 10,5W će se podijeliti.

Nakon primanja proizvoda, slijedite sljedeće korake:
1. Prije prvog punjenja koristite power bank za punjenje drugih uređaja dok se power bank ne napuni. Nemojte puniti power bank istovremeno s upotrebom.
2. Napunite power bank do punog napajanja. Tijekom ovog procesa, nemojte puniti druge uređaje iz ovog power banka.
3. Povremeno izvršite 1-8 puta. Ovaj proces će formatirati baterije power banka, prikaz kapaciteta će postati precizniji i postići ćete maksimalni kapacitet.

FAQ

***Što učiniti ako se power bank ne puni sam od sebe?**
-Provjerite je li kabl i kabeli su ispravni i ispravno funkcioniraju.
-Ako nije, molimo koristite kompatibilne komponente za punjenje.

***Što učiniti ako se vaš uređaj ne puni iz power banka/power bank?**
-Provjerite je li kabl i kabeli su ispravni i ispravno funkcioniraju i ima li power bank dovoljno kapaciteta.
-Ako su gorje loše ispravne, molimo kontaktirati prodavača kod kojeg ste kupili.

Upozorenje

- Nikada ne koristite kvalitetna sredstva za čišćenje ovog proizvoda.
- Nemojte izlagati ovaj proizvod izravno toplini poput štednjaka, izravne sunčeve svjetlosti, vatre ili drugih izvora topline.
- Nemojte bacati ovaj proizvod u vatru kako biste izbjegli eksploziju.
- Nemojte pokušavati rastaviti ovaj proizvod niti bilo kakve modifikacije.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod na otvorenom na kišu.

*Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom proizvoda.

EN User guide

POWER BANK 20000 mAh WORX PRO BLACK

Package includes:
Power Bank, manual, cable

Power Indicators
The indicator shows the remaining power of the device.

- 100% 100%
- 75% 75%
- 50% 50%
- 25% 25%
- 0% 0%

Specifikation:
Capacity: 20 000 mAh (3,7V, 74 Wh)
Battery type: Li-Polymer
Dimension: 14,8 x 6,8 x 2,8 cm
Weight: 408 g
Material: Fire-resistant plastic ABS + Polycarbonate
Charge status indicator: LED light
Cable: USB-A - USB-C, 2A, 0,4m

Input:
USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Output:
1. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W
2. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

If you are charging multiple device at the same time, the 10,5W will split.

After receiving the product, follow the steps down below.
1. Before charging for the first time, please use the power bank to charge your devices until the power bank is discharged and the LED indicator will not show 0%. Do not charge the power bank during this use.
2. Charge the power bank to full capacity until 100% appears on the LED indicator. During this process, do not charge any other devices from this power bank.
3. Do the 1st step 1-8 times. This process will format the power bank batteries, it will become more precise display the remaining capacity and get the maximum capacity.

FAQ

***What to do if the power bank does not charge itself?**
- Check if the used cable or charger (adapter) is functional.
- If not, please use compatible charging components.

***What to do if your device is not charging from the power bank?**
- Check if the charging cable used is functional and the power bank has enough capacity.
- If the above points are correct, please contact the seller where you purchased the power bank.

Warning

- Never use caustic cleaning agents to clean this product.
- Do not expose this product to heat sources such as stoves, direct sunlight, fire and similar heat sources.
- Do not throw this product into the fire to avoid explosion.
- Do not attempt to disassemble this product for any modification.
- Do not use this product in open air.

*The manufacturer does not assume responsibility for damage caused by the product due to its incorrect use.

HU Használati útmutató

POWER BANK 20000 mAh WORX PRO FEKETE

A csomagolás tartalma
power bank, használati útmutató,kabel

Töltőjelzők

- 100% 100%
- 75% 75%
- 50% 50%
- 25% 25%
- 0% 0%

Specifikáció:
Kapacitás: 20 000 mAh (3,7V, 74 Wh)
Akumulátor típusa: Li-Polymer
Méret: 14,8 x 6,8 x 2,8 cm
Súly: 408 g
Anyag: Tűzálló műanyag ABS + polikarbonát
Töltési állapotjelző: LED fény
Kábel: USB-A - USB-C, 2A, 0,4m

Bemenet:
USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Kimenet:
1. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W
2. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Ha több eszközt tölt egyszerre, a 10,5W megoszlik.

A termék megvásárlása után kövessze az alábbi lépéseket.
1. Az első töltés előtt kérjük, használja a power bankot az eszközök töltésére, amíg a power bank se nem merül, ne töltesse a power bankot a használat során.
2. Töltesse fel a power bankot a teljes kapacitáig.
3. Végezze el a 2. lépést 1-8 alkalommal. Ez a folyamat formázza a power bank akkumulátorait, pontosabban fogja megjeleníteni a fennmaradó- és a maximális kapacitást.

FAQ - Gyakran ismételt kérdések

***Mi a teendő, ha a power bank nem tölti fel magát?**
- Ellenőrizze, hogy a használt kábel vagy töltő (adapter) működőképes-e.
- Ha nem, kérjük, használjon kompatibilis töltőkomponenst.

***Mi a teendő, ha a készülék nem töltődik a power bankról?**
- Ellenőrizze, hogy a használt töltőkábel működőképes-e, és a tápegység elegendő kapacitással rendelkezik-e.
- Ha a fenti pontok helyesek, forduljon ahhoz az eladóhoz, ahol a power bankot vásárolta.

Figyelmeztetés

- Soha ne használjon erős tisztítószert a termék tisztításához.
- Ne tegye ki a terméket hőforrások, például tűzhelynek, közvetlen napfénynek, tűznek és hasonló hőforrásoknak.
- A robbanásvesztély érdekében ne dobjon a termékkel tűzbe.
- Ne kísérletezzen a termék bontásával, és a termék szerelvény módosítás eljuttatás.
- Ne használja ezt a terméket nyílt éjszéken.

*A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkat.

PT Manual de Instruções

POWER BANK 20000 mAh WORX PRO PRETO

Embalagem inclui
Power Bank, Manual de instruções, cabo

Indicador de energia
O indicador mostra o nível restante de energia do dispositivo.

- 100% 100%
- 75% 75%
- 50% 50%
- 25% 25%
- 0% 0%

Especificação:
Capacidade: 20 000 mAh (3,7V, 74 Wh)
Tipo de bateria: Li-Polymer
Dimensões: 14,8 x 6,8 x 2,8 cm
Peso: 408 g
Material: Plástico ABS resistente ao fogo + Polycarbonato
Indicador de status de carga: Luzes LED
Cabo: USB-A - USB-C, 2A, 0,4m

Entrada:
USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Saída:
1. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W
2. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Se estiver a carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, os 10,5W serão divididos.

Após receber o produto, siga os passos abaixo descritos:
1. Antes de carregar pela primeira vez, utilize o banco de potência para carregar os seus dispositivos até que o banco de potência esteja descarregado. Não carregue o banco de potência durante esta utilização.
2. Carregue o banco de potência até à capacidade total. Durante este processo, não carregue nenhum outro dispositivo a partir desta powerbank.
3. Execute o segundo passo 5 a 8 vezes. Este processo irá formatar a bateria, tornando-a mais precisa e obter a capacidade restante e obter a capacidade máxima.

FAQ

***O que fazer se a powerbank não carregar sozinha?**
- Verifique se o cabo ou carregador (adaptador) utilizado está funcional.
- Caso contrário, experimente outros componentes compatíveis.

***O que fazer se o seu dispositivo não estiver a carregar?**
- Verifique se o cabo de carregamento utilizado está funcional e se a power bank tem capacidade suficiente.
- Se os pontos acima estiverem corretos, entre em contato com o vendedor onde a comprou.

Aviso

- Nunca use agentes de limpeza cáusticos para limpar este produto.
- Não exponha este produto a fontes de calor, como fogões, luz solar direta, fogo e fontes de calor semelhantes.
- Não atire este produto no fogo para evitar explosão.
- Não tente desmontar este produto para qualquer modificação.
- Não use este produto sob chuva aberta.

*O fabricante não assume responsabilidade por danos causados ao produto devido ao seu uso incorreto.

RO Ghidul utilizatorului

POWER BANK 20000 mAh WORX PRO

Pachetul include
Baterie externă, ghid de utilizare, cablu

Indicador de alimentare

- 100% 100%
- 75% 75%
- 50% 50%
- 25% 25%
- 0% 0%

Specificație:
Capacitate: 20 000 mAh (3,7V, 74 Wh)
Tip baterie: Li-Polymer
Dimensiuni: 14,8 x 6,8 x 2,8 cm
Greutate: 408 g
Material: Plastic rezistent la foc ABS + polycarbonat
Indicador de stare de încărcare: Lumini LED
Cabl: USB-A - USB-C, 2A, 0,4m

Întrare:
USB-C: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Ieșire:
1. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W
2. USB-A: 5V DC 2,1A / Max. 10,5W

Dacă încărcați mai multe dispozitive în același timp, cei 10,5W se vor împărți.

După primirea produsului, urmați pașii de mai jos.
1. Înainte de a încerca pentru prima dată, vă rugăm să utilizați power bank-ul pentru a vă încărca dispozitive până când power bank-ul este descărcat. Nu încărcați power bank-ul în timpul acestei utilizări.
2. Încărcați power bank-ul la capacitatea maximă.
În timpul acestui proces, nu încărcați niciun alt dispozitiv de la această baterie externă.
3. Faceți al 2-lea pas de 5 - 8 ori. Acest proces va formata bateria externă, va deveni mai precisă afișarea capacității rămase și va obține capacitatea maximă.

FAQ

***Ce să faci dacă BATERIA EXTERNA nu se încarcă singură?**
- Verificați dacă cablul folosit este în funcționare corectă.
- Dacă nu, vă rugăm să utilizați componente de încărcare compatibile.
*Ce trebuie să faci dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă de la bateria externă?
- Verificați dacă cablul de încărcare folosit este funcțional și dacă bateria externă are capacitatea suficientă.
- Dacă punctele de mai sus sunt corecte, vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ați achiziționat bateria externă.

Avertizare

- Nu utilizați niciodată agenți de curățare caustici pentru a curăța acest produs.
- Nu expuneți acest produs la surse de căldură, cum ar fi sobe, lămpi directă a soarelui, foc și surse de căldură similare.
- Nu aruncați acest produs în foc pentru a evita explozia.
- Nu încercați să desmontați acest produs pentru orice modificare.
- Nu utilizați acest produs în ploaie deschisă.

*Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de produs din cauza utilizării necorespunzătoare a acestuia.