

CZ


SWISSTEN

BLUETOOTH REPRODUKTOR
SWISSTEN SPECTRUM 15 W

Uživatelská příručka

BALENÍ OBSAHUJE
1. Reproduktor SWISSTEN Spectrum
2. Nabíjecí kabel (USB-A - USB-C, 50 cm, 2A)
3. Prohlášení na reproduktor
4. Uživatelská příručka

POPIS PRODUKTU



1. Tlačítko ZAPNOUT / VYPNOUT (3x kliknutí pro odpojení BT)
2. Zvýšení hlasitosti / Další skladba / TWS Párování
3. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
4. Micro SD karta (max. 32 Gb)
5. LED indikátor (BT připojení, SWISSTEN Spectrum, LED indikátor USB-C)
6. Vstupní port USB-C
7. Zářivka na provoz

NÁVOD K OBSLUZE
Dlouhá stisknutí
• Zapnutí / vypnutí
• Zvýšení hlasitosti
• Snížení hlasitosti
Krátká stisknutí
• Přehrávání / Podzastavit
• Další píseň
• Předchozí píseň
Dvojitá stisknutí
• Zářivka funkce
• TWS párování (Pouze v režimu BT)
• Zářivka funkce
Trojitá stisknutí
• Odpojení BT
• Zářivka funkce
• Zářivka funkce

PRŮVODCE VOLÁNÍM
Když vám někdo volá
Přijetí hovoru
• Krátké stisknutí
Odmítnout hovor
• Přidržit
Odmítnout hovor
• 2x stisknutí

LED INDIKÁTOR:

Červená LED světlo:
Červená LED světlo je pro nabíjení. Když reproduktor dobíjí, kontrolka LED svítí. Když se vypne, reproduktor je plně nabitý.
Modré LED světlo:
LED světlo rychle bliká - BT se připojuje
LED světlo kontrolka svítí - Připojeno / Nepřipojeno se hudba
LED světlo pomalu bliká - Přehrávání hudby

PRŮVODCE PÁROVÁNÍM TWS:
Pokud chcete spárovat 2 reproduktory SWISSTEN Spectrum, můžete použít funkci TWS.

1. Zapněte jeden ze 2 reproduktory, které chcete mezi sebou propojit.
2. Zapněte nastavení Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení a vyhledejte název "SWISSTEN Spectrum". Po té připojte na zapojený reproduktor.
3. Zapněte 2. (druhý) reproduktor. (Ten ale nepřipojuje pomocí Bluetooth.)
4. Spojením 2x stisknete tlačítko "+" nebo "-" obou zavedených reproduktorů. (Uslýšíte krátký tón, který oznámí začátek párování.)
5. Zvukový signál, který jste započali, se na kterém jste připojeni bude použít jako hostitel.
6. Společně přehrávají zvuk ze svého zařízení a vychytají si hudbu ze 2 reproduktory společně.

*Pokud potřebujete vypnout funkci připojení, stiskněte 2x tlačítko "+" pro odpojení. (Nezískáte na tom, na kterém ze 2 reproduktory.)

POZNÁMKY

Když reproduktor přehraje alarmující zvuk, má pouze 20 % baterie. Prosim, dobijte reproduktor.

VAROVÁNÍ

1. K čištění tohoto výrobku nepoužívejte žravé čisticí prostředky
2. Nevystavujte tento výrobek zdrojům tepla jako jsou sporák, ohřev, atd.
3. Nevycházejte tento výrobek do ohně, aby nedošlo k výbuchu.
4. Nepokoušejte se tento výrobek rozložit za účelem provádění jakýchkoli úprav.
5. Neskladujte tento produkt při teplotě pod 5 °C.
6. Neskladujte a nepoužívejte tento produkt při teplotě nad +45 °C.

*Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škodu, kterou způsobí výrobek při jeho neoprávněném používání.

SPECIFIKACE

Rozměry: 106 x 82 x 84 mm
Bluetooth verze: 5.0
Vzdálenost Bluetooth: <10 metrů
Výkon: 15W
Baterie: Li-Ion
Doba přehrávání: 10 hodin (50% hlasitosti)
Frekvence: 80 - 15 KHz
Reproduktor: 52 mm
Impedance: 4 Ω
Vstup: 5V DC 1A / 5W
Kapacita baterie: 1200 mAh
Vodotěmnotnost: IP55
Balení obsahuje kabel USB-A/USB-C, 1m, 2A

Společnost GAMACZ CZ s.r.o., tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplná znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: www.swissten.com

EN


SWISSTEN

BLUETOOTH SPEAKER
SWISSTEN SPECTRUM 15 W

User guide

PACKAGE INCLUDES
1. Speaker SWISSTEN Spectrum
2. Charging cable (USB-A - USB-C, 50cm, 2A)
3. Rope on speaker
4. User guide

PRODUCT DESCRIPTION



1. Power button ON / OFF (3x click to disconnect BT)
2. Volume UP / Next song / TWS pairing
3. Volume DOWN / Previous song / TWS Pairing
4. Micro SD card (max. 32 Gb)
5. LED indicator (BT connection, Play / Pause)
6. USB-C input port
7. Rope hole

OPERATION GUIDE
Hold
• Turn ON / OFF
• Next song
• Previous song
Short press
• Play / Pause
• Volume UP
• Volume DOWN
Double click
• No function
• TWS pairing (only BT mode)
• No function
Triple click
• BT Disconnect
• No function
• No function

CALLING GUIDE
When somebody is calling you
Accept the call
• Short press
Decline the call
• Hold
Decline the call
• 2x press

LED INDICATOR:

Red LED light:
The red light is for charging. When you are charging the speaker, the LED light is ON. When it turns OFF, the speaker is fully charged.

Blue LED light:
LED flashing fast - BT connecting
LED light ON - Connected
LED flashing slowly - Playing music

TWS PAIRING GUIDE:
If you want to pair two SWISSTEN Spectrum speakers, you can use the TWS function.

1. Turn-on one of the two speakers you wish to connect.
2. Enable Bluetooth on your device and search for "SWISSTEN Spectrum." Connect to the speaker that is turned on.
3. Turn on the second speaker. (Do not connect it via Bluetooth.)
4. Press twice the "+" button on both speakers together. (You will hear a short tone indicating the pairing process has started.)
5. The speaker you turned on first and connect it, will serve as the host.
6. Start playing music from your device and enjoy sound from both speakers simultaneously.

"If you need to disable the pairing function, press the "+" button twice on either speaker to disconnect.

NOTE

When the speaker plays the alarm sound, it has 20% of battery. Please, charge the speaker.

WARNING

1. Do not use corrosive cleaning agents to clean this product.
2. Do not expose this product to heat sources such as stoves, open flames, etc.
3. Do not dispose of this product in fire to avoid the risk of explosion.
4. Do not attempt to disassemble this product for any modifications.
5. Do not store this product at temperatures below -5°C.
6. Do not store or use this product at temperatures above +45°C.

*The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by wrong use of this product.

SPECIFICATIONS

Dimensions: 106 x 82 x 84 mm
Bluetooth version: 5.0
Bluetooth distance: <10 meters
Power: 15 W
Battery type: Li-Ion
Playtime: 10 hours (50% volume)
Frequency: 80 - 15 KHz
Speaker: 52 mm
Impedance: 4 Ω
Input: 5V DC 1A / 5W
Battery: 1200 mAh
Water resistant: IP55
Cable included: USB-A to USB-C, 50cm, 2A

The company GAMACZ CZ s.r.o. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The consolidated text of the EU statement of conformity is available at the following internet address: www.swissten.com

PT


SWISSTEN

Coluna Bluetooth SWISSTEN
SPECTRUM 15 W

Manual de instruções

A embalagem inclui
1. Coluna Swissten Spectrum
2. Cabo de carregamento (USB-A - USB-C, 50cm, 2A)
3. Fio para pulso
4. Manual de instruções

Descrição do Produto



1. Botão Ligar/Desligar (clicar 3x para desemparelhar Bluetooth)
2. Aumento volume / Próxima música / Emparelhamento TWS
3. Diminuição volume / Música anterior
4. Ranhura cartão MicroSD (máx. 32Gb)
5. Emparelhamento Bluetooth, luz indicadora Play/Pause
6. Porta USB-C de carregamento
7. Abertura para fio de pulso

Modo de funcionamento
Pressione continuamente
• Ligar / Desligar
• Próxima música
• Música Anterior
Pressione 1x
• Play/Pause
• Aumento Volume
• Diminuição Volume
Duplo click
• O sem funcionalidade
• Emparelhamento TWS (apenas em modo BT)
Triplo click
• O Desemparelhamento BT

Manual para Chamadas
Quando estiver a receber uma chamada
Aceitar a chamada
• Pressione 1x
Rejeitar a chamada
• Pressione continuamente
Rejeitar a chamada
• Duplo click

Indicador de luz

Luz LED vermelha:
A luz vermelha indica o estado de carregamento da coluna. Enquanto a coluna estiver a carregar, a luz vermelha estará acesa. Assim que a bateria esteja totalmente carregada, a luz apagará-se-a.
Luz LED azul:
Luz LED pisca rapidamente - emparelhamento BT
Luz LED ligada continuamente - conectada
Luz LED pisca calmamente - Está a tocar música

GUIA DE EMPELHAMENTO TWS:
Se quiser emparelhar dois altifalantes SWISSTEN Spectrum, pode utilizar a função TWS.

1. Ligue um dos dois altifalantes que pretende ligar.
2. Ative o Bluetooth no seu dispositivo e procure por "SWISSTEN Spectrum". Ligue-se ao altifalante que está ligado.
3. Ligue o segundo altifalante. (Não o ligue através de Bluetooth).
4. Prima duas vezes o botão "+" em ambos os altifalantes. (Ouvirá um breve sinal sonoro a indicar que o processo de emparelhamento foi iniciado).
5. O altifalante que ligou primeiro o o ligo, servirá como anfitrião.
6. Comece a reproduzir música a partir do seu dispositivo e desfrute do som de ambos os altifalantes em simultâneo.

a"Se precisar de desativar a função de emparelhamento, prima duas vezes o botão "+" em qualquer um dos altifalantes para desligar.

Notas

Quando a coluna toca o alarme sonoro significa que tem apenas 20% de bateria. Por favor, ligue a mesma a corrente.

AVISO

1. Não utilize agentes de limpeza corrosivos para limpar este produto.
2. Não exponha este produto a fontes de calor, tais como fogões, chamas abertas, etc.
3. Não deixar fora este produto no fogo para evitar o risco de explosão.
4. Não tente desmontar este produto para efetuar quaisquer modificações.
5. Não guarde este produto a temperaturas inferiores a -5°C.
6. Não guarde nem utilize este produto a temperaturas superiores a +45°C.

* O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta deste produto.

Especificações

Dimensões: 106 x 82 x 84 mm
Versão Bluetooth: 5.0
Alcance Bluetooth: < 10m
Potência: 15W
Tipo de bateria: Li-Ion
Tempo de atividade: 10 horas (volume 50%)
Frequência: 80 - 15 KHz
Coluna: 52mm
Impedância: 4 Ω
Input: 5V DC 1A/5W
Bateria: 1200 mAh
Prova de água: IP55
Cabo incluído: USB-A para USB-C, 50cm, 2A

The company GAMACZ CZ s.r.o. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The consolidated text of the EU statement of conformity is available at the following internet address www.swissten.com

HU


SWISSTEN

BLUETOOTH HANGSZÓRÓ
SWISSTEN SPECTRUM 15 W

Használati útmutató

A csomagolás tartalma
1. Swissten Spectrum Bluetooth hangszóró
2. Töltőkábel (USB-A/USB-C, 50cm, 2A)
3. Kötél fogantyú
4. Használati útmutató

TERMÉKSZERTETŐ



1. Ki-bekapcsoló gomb (3x nyomja meg a BT kapcsolót megszüntetéshez)
2. Aumento volume / Próxima música / Emparelhamento TWS
3. Diminuição volume / Música anterior
4. Micro SD kártya (max. 32 Gb)
5. Bluetooth kapcsoló, Lejátszás/ szüneteltetés LED indikátor
6. USB-C bemeneti port
7. Fogantyú helye

MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ
Hosszan nyomja
• Ki-bekapcsolás
• Következő zenei szám
• Előző zenei szám
Röviden nyomja
• Lejátszás/szüneteltetés
• Hangröf fel
• Hangröf le
Dupla kattintás
• Nincs funkciója
• TWS párosítás (csak BT módban)
Három kattintás
• O BT lecsatlakoztatás
• Nincs funkciója

ÚTMUTATÓ A HÍVÁSOK KEZELÉSÉHEZ
Bejövő hívások
Hívásfogadás
• O - hosszán megnyomni
Híváselutasítás
• O - hosszán megnyomni
Híváselutasítás
• O - kétszer megnyomni

LED INDIKÁTOR

Piros LED fény
A piros fény látható töltéskor, amikor töltőre helyezte a készüléket. Amikor a fény kikapcsol, a készülék teljesen feltöltött.

Kék LED fény
LED gyorsan villog: BT kapcsoló létrehozás
LED fény folyamatosan ég: a kapcsoló létrejött
LED lassan villog: zenelejátszás

TWS PÁROSÍTÁSI ÚTMUTATÓ:
A két SWISSTEN Spectrum hangszóró szerente párosítható, használhatja a TWS funkciót.

1. Kapcsolja be a két csatlakoztatni kívánt hangszórót egyiktől.
2. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a készüléken, és keresen rá a „SWISSTEN Spectrum” kifejezésre. Csatlakozzon a bekapcsoló hangszóróhoz.
3. Kapcsolja be a második hangszórót. (Ne csatlakoztassa Bluetooth-on keresztül).
4. Nyomja meg kétszer egyaránt a "+" gombot mindkét hangszórón. (Egy rövid hangjelzés fogja jelezni, hogy a párosítási folyamat megkezdődött).
5. A 2. hangszóró, amelyet először bekapcsolt és csatlakoztat, fog gazdálkodik szolgálni.
6. Kezdd el zenét lejátszani a készülékről, és élvezze a hangszóró mindkét hangszóróval egyet.

*Ha a párosítást funkcióit le kell tiltania, nyomja meg kétszer a „+” gombot bármelyik hangszórón a kapcsoló megszakításához.

MEGJEGYZÉSEK

Amikor a hangszóróban megszólal az "töltéskor"hang, az akkumulátor töltöttsége 20%. Kérjük, töltsd fel a hangszórót.

FIGYELMEZTETÉS

1. Ne használjon más háztartási tisztítószereket a termék tisztításához.
2. Ne tegye ki ezt a terméket hőforrásoknak, például kályhának, nyitólángnak stb.
3. A robbanásveszély elkerülése érdekében ne dobja ezt a terméket tűzbe.
4. Ne próbálja meg szétszerelni ezt a terméket semmilyen módosítás céljából. 5. Ne tárolja ezt a terméket -5°C alatti hőmérsékleten.
6. Ne tárolja vagy használja ezt a terméket +45°C feletti hőmérsékleten.

* A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért.

SPECIFIKÁCIÓK

Méret: 106x82x84 mm
Bluetooth verzió: 5.0
Bluetooth távolság: < 10 méter
Teljesítmény: 15W
Akkumulátor típusa: Li-Ion
Lejátszási idő: 10 óra (50% hangerőn)
Frekvencia: 80 - 15 KHz
Hangszóró: 52mm
Impedancia: 4 Ohm
Bemenet: 5V DC 1A / 5W
Akkumulátor: 1200 mAh
Vízleállóság: IP55
Kábel a csomagolásban: USB-A to USB-C, 50 cm, 2A

Gamacz s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfigyeléskor nyilatkozat egyidejűleg szerkesztette foglalt szöveget a következő internetes címen érhető el: www.swissten.com

RO


SWISSTEN

BOXA BLUETOOTH
SWISSTEN SPECTRUM 15 W

Manual Utilizare

Pachetul include
1. Boxa Swissten Spectrum
2. Cablu incarcare (USB-A/USB-C 50cm 2A)
3. Bateria de mana
4. Manual Utilizare

Descrierea Produsului



1. Buton pentru ON/OFF (apasare de 3 ori pentru deconectare)
2. Urcare volum/Urmatoarea melodie/deconectare TWS
3. Micsoare volum/Melodia anterioara
4. Micro SD card (max. 32 Gb)
5. Conectivitate Bluetooth, Pomt/Pauza indicator LED
6. Intrare USB-C
7. Orificiu pentru prinderea bratarii

GHID DE OPERARE
Asigura
• Pomt/Citrit
• Urmatoarea Melodie
• Melodia Anteriora
Apasa scurt
• Play/Pauza
• Volum+
• Volum-
Dublu Click/Asasare dubla
• O Nu Functioneaza
• Conectare TWS (doar prin Bluetooth)
Triplic Click
• Bluetooth Disconnect
• Nu Functioneaza

GHID DE APELARE
Cand te suna cineva
Acceptati apelul
• Apasati scurt
Refuzati apelul
• Retineti
Refuzati apelul
• O - apasati de 2 ori

INDICATOR LED:

Lumina LED rosie:
Lumina rosie este pentru incarcare. Cand incarci difuzorul, lumina LED este PE. Cand este OPRIT, difuzorul este complet incarcat

Lumina LED albastru:
LED-ul clipeste rapid - se conecteaza BT
LED-ul aprins - Conectat
LED-ul clipeste lent - Redare muzica

GHID DE IMPERECHERE TWS:
Daca doriti sa imperechati doua boxe SWISSTEN Spectrum, puteti utiliza functia TWS.

1. Porni una dintre cele doua boxe pe care doriti sa le conectati.
2. Activei Bluetooth pe dispozitivul dvs. și căutați „SWISSTEN Spectrum”. Conectați la difuzorul care este pornit.
3. Porniți a doua boxă. (Nu o conectați prin Bluetooth).
4. Apăsăți de două ori butonul „+” de pe ambele boxe împreună. (Vei auzi un sunet scurt care indică începerea procesului de împerechere).
5. Difuzorul pe care l-ai pornit primul și l-ai conectat, va servi ca gazdă.
6. Începeți să redăți muzică de pe dispozitivul dvs. și bucurați-vă de sunet de la ambele difuzoare simultan.

*Dacă trebuie să dezactivați funcția de împerechere, apăsați butonul „+” de două ori pe oricare dintre difuzoare pentru a vă deconecta.

NOTA

Când difuzorul redă sunetul de alarmă, are 20% din baterie. Va rugăm să încercați difuzorul.

AVERTISMENT

1. Nu utilizați agenți de curățare corrozivi pentru a curăța acest produs.
2. Nu expuneți acest produs la surse de căldură, cum ar fi sobe, flăcări deschise etc.
3. Nu aruncați acest produs în foc pentru a evita riscul de explozie.
4. Nu încercați să desamblăm acest produs pentru nicio modificare.
5. Nu depozitați acest produs la temperaturi sub -5°C.
6. Nu depozitați sau nu utilizați acest produs la temperaturi mai mari de +45°C.

SPECIFICAȚII

Dimensiuni: 106x82x84mm
Versiunea Bluetooth: 5.0
Distanța Bluetooth: <10 metri
Putere: 15 W
Tip baterie: Li-Ion
Timp de redare: 10 ore (50% volum)
Frecvență: 80 - 15 KHz
Difuzor: 52 mm
Impedanță: 4 Ω
Intrare: 5V DC 1A / 5W
Accumulator: 1200mAh
Rezistență la apă: IP55
Căblu inclus: USB-A la USB-C, 50cm, 2A

Gamacz s.r.o. kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfigyeléskor nyilatkozat egyidejűleg szerkesztette foglalt szöveget a következő internetes címen érhető el: www.swissten.com

HR


SWISSTEN

BLUETOOTH ZVUČNIK
SWISSTEN SPECTRUM 15 W

Korisnički priručnik

SARĐAJI PAKIRANJA:
1. Zvučnik SWISSTEN Spectrum
2. Kabel za punjenje (USB-A - USB-C, 50 cm, 2A)
3. Vezica za nošenje
4. Korisnički priručnik

OPIS PROIZVODA



1. Tipka za uključivanje / isključivanje (3x klik za isključivanje BT-a)
2. Povećanje glasnoće / Sljedeća pjesma / TWS uparivanje
3. Smanjenje glasnoće / Prethodna pjesma
4. Micro SD kartica (maks. 32 Gb)
5. BT povezivanje, LED indikator reprodukcije / pauze
6. USB-C ulazni port
7. Otvor za vezicu

UPUTE ZA UPORABU
Iskrsanje
• Uključiti / isključiti
• Sljedeća pjesma
• Prethodna pjesma
Kratki pritisak
• O Reprodukciji / Pauza
• Povećaj glasnoću +
• Smanji glasnoću -
Dvostruki klik
• Nema funkcije
• TWS uparivanje (samo BT način)
Trostruki klik
• O BT odspajanje
• Nema funkcije

UPUTE ZA POZIVJE
Kada vas netko zove:
Prihvati poziv
• O - Kratki pritisak
Odbij poziv
• O - Dugo tipku
Odbij poziv
• O - 2x pritisak

LED INDIKATOR:

Crvena LED svjetlost:
Crvena svjetlost označava punjenje. Kada punite zvučnik, LED svjetlo je UPALJENO. Kada se ugasi, zvučnik je potpuno napunjen.

Plava LED svjetlost:
LED brzo trepti - BT povezivanje
LED svjetlo je UPALJENO - Povezano
LED svjetlo trepti polako - Reprodukci glazbe

UPUTE ZA TWS UPARIVANJE:
Ako želite upariti dva SWISSTEN Spectrum zvučnika, možete koristiti TWS funkciju.

1. Uključite jedan od dva zvučnika koje želite povezati.
2. Uključite Bluetooth na ovom uređaju i potražite "SWISSTEN Spectrum". Povežite se sa zvučnikom koji je uključen.
3. Uključite drugi zvučnik. (Nemojte ga povezivati putem Bluetooth.)
4. Dvaput pritisnite tipku "+" na oba zvučnika istovremeno. (Čuli ćete kratki ton koji označava da je proces uparivanja započeo.)
5. Zvučnik koji ste prvi uključili i s kojim ste se povezali, postat će kao glavni.
6. Počnite s reprodukcijom glazbe u vašem uređaju i uživajte u zvuku oba zvučnika istovremeno.

*Ako želite onemogućiti funkciju uparivanja, dvaput pritisnite tipku "+" na bilo kojem zvučniku da biste prekinuli vezu.

NAPOMENE

Kada zvučnik emitira zvuk alarma, ima 20% baterije. Molimo vas da napunite zvučnik.

UPOROČENJE

1. Nemojte koristiti korozivne sredstva za čišćenje za čišćenje ovog proizvoda.
2. Nemojte izlagati ovaj proizvod izvorima topline kao što su štednjaci, otvoreni plamenici itd.
3. Nemojte izlagati ovaj proizvod vatri kako biste izbjegli rizik od eksplozije.
4. Nemojte pokušavati rastaviti ovaj proizvod zbog bilo kakvih modifikacija.
5. Nemojte pohranjivati ovaj proizvod na temperaturama ispod -5°C.
6. Nemojte pohranjivati ili koristiti ovaj proizvod na temperaturama iznad +45°C.

* Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu prouzročenu nepravilnim korištenjem ovog proizvoda.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dimenzije: 106 x 82 x 84 mm
Bluetooth verzija: 5.0
Bluetooth udaljenost: <10 metara
Snaga: 15 W
Baterije: Li-Ion
Vrijeme reprodukcije: 10 sati (50% glasnoće)
Frekvencija: 80 - 15 KHz
Zvučnik: 52 mm
Impedancija: 4 Ω
Ulaz: 5V DC 1A / 5W
Baterija: 1200 mAh
Vodootpornost: IP55
Kabel uključen: USB-A na USB-C, 50 cm, 2A

Tvrtka GAMACZ CZ s.r.o. izjavljuje da ova radio oprema ispunjava zahtjeve Direktive 2014/53/EU. Konsolidirani tekst EU-ogvornog izjave dostupnog je na sljedećoj internetskoj adresi: www.swissten.com